


Procédure d'installation des éléments en pierre naturelle ou de synthèse sur des meubles PI CREATION.

Cas n°1 - Meuble avec piètement réglable (vérin).

Phasage :

- Positionner les meubles conformément au plan d'implantation
 - En premier lieu contrôler le niveau et l'aplomb du premier meuble qui va être le point de référence dans le cas d'un assemblage d'une ligne de distribution ou de cuisine. Tolérance : $\pm 1\text{mm}$ / mètre linéaire
 - Assembler les meubles entre eux (liaison mécanique par vis / écrou) ou par soudure
 - Contrôler, au fur et à mesure de l'assemblage, les niveaux et aplombs des meubles (utiliser une règle pour effectuer ces contrôles)
 - Positionner les éléments en pierre suivant les plans joints.
 - Coller les éléments en pierre sur la structure porteuse (partie supérieure du châssis des meubles)- Colle et résine SINTO PIERRE fournie
- Important : La totalité de la surface des éléments du châssis en contact avec la pierre doit être collée. (croquis pour exemple)**



- coller les jonctions entre éléments avec de la colle+lamellos (fournis)
- Verification finale du niveau et de la planéité de l'ensemble (utiliser une règle pour effectuer ce contrôle)

Cas n°2 - Meuble sur socle bétonné.

ATTENTION - Contrôle du socle bétonné :

Avant de procéder à l'installation de nos meubles, Il est de votre responsabilité de contrôler avec des moyens de mesures adaptés et performants, les point suivants:


- ✓ **les cotes dimensionnelles**
- ✓ **la planéité**
- ✓ **la rectitude**

Nous déclinons toute responsabilité en cas de non conformités occasionnées sur les éléments en pierre (naturelle ou de synthèse) ayant pour origine un défaut du socle bétonné-Dans ce cas PI creation se réserve le droit de réclamer la preuve du contrôle correspondant.

Phasage :

- Positionner les meubles conformément au plan d'implantation
- En premier lieu contrôler le niveau et l'aplomb du premier meuble qui va être le point de référence dans le cas d'un assemblage d'une ligne de distribution ou de cuisine. Tolérance : $\pm 1\text{mm}$ / mètre linéaire
- Ajuster si besoin en positionnant des calles sous les éléments du châssis.**
- Assembler les meubles entre eux (liaison mécanique par vis / écrou) ou par soudure
- Contrôler, au fur et à mesure de l'assemblage, les niveaux et aplombs des meubles (utiliser une règle pour effectuer ces contrôles)
Tolérance : $\pm 1\text{mm}$ / mètre linéaire
- Positionner les éléments en pierre suivant les plans joints.

-Coller les éléments en pierre sur la structure porteuse (partie supérieure du châssis des meubles)- Colle et résine SINTO PIERRE fournie
Important : La totalité de la surface des éléments du châssis en contact avec la pierre doit être collée. (croquis pour exemple)





-coller les jonctions entre éléments avec de la colle+lamellos (fournis)


-Verification finale du niveau et de la planéité de l'ensemble (utiliser une règle pour effectuer ce contrôle)

Tolérance : $\pm 1\text{mm}$ / mètre linéaire

Cas particulier des meubles avec rampe a plateaux en pierre.
Respecter l'ordre de montage comme indiqué ci-dessous:



POSITIONNER LE DESSUS
AVEC REBORD EN N°2



POSITIONNER LA RAMPE
A PLATEAU EN N°1